



## Avis d'alerte sur la qualité – Sangle pour siège de certains Harnais ExoFit<sup>MC</sup>

### MESURES À PRENDRE

**Affecte uniquement certains Harnais ExoFit<sup>MC</sup> qui ont été fabriqués entre le mois de juin 2017 et la fin du mois de mai 2018**

3M Protection contre les chutes a été informée que la plaque de renforcement en aluminium utilisée sur la sangle pour siège de certains Harnais ExoFit<sup>MC</sup>, ExoFit XP<sup>MC</sup> (incluant les harnais homologués selon les normes pour la résistance aux arcs électriques) et ExoFit NEX<sup>MC</sup> DBI-SALA (incluant les harnais homologués selon les normes pour la résistance aux arcs électriques) peut se déloger du harnais. Dans quelques cas, la plaque de siège en aluminium s'est séparée du harnais et est tombée au sol, créant ainsi un danger potentiel de chute d'objet. Aucune blessure et aucun accident n'ont été signalés relativement à ce problème. Le rendement des harnais n'en est pas affecté : ils fonctionneront correctement en tous points, y compris en tant que soutien corporel pour un système antichute personnel en cas de chute, même sans le confort accru offert par la sangle pour sièges.



La sangle pour siège dont il est question est indiquée par une flèche rouge



La date de fabrication du harnais est encadrée en rouge

3M offre une garantie de remplacement gratuite pour la sangle pour siège de tous les Harnais ExoFit<sup>MC</sup>, ExoFit XP<sup>MC</sup> (incluant les harnais homologués selon les normes pour la résistance aux arcs électriques) et ExoFit NEX<sup>MC</sup> DBI-SALA (incluant les harnais homologués selon les normes pour la résistance aux arcs électriques) dotés d'une sangle pour siège et dont la date de fabrication se situe entre le mois de juin 2017 et la fin du mois de mai 2018, quel que soit le numéro du modèle.

Utilisateurs finaux : Veuillez inspecter votre harnais. Si vous repérez un harnais doté de sangle pour siège ayant été fabriqué durant la fourchette de dates visée, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de 3M au 1800 387-7484 (ext. 5908) ou par courriel au [3MCAFPServiceAction@mmm.com](mailto:3MCAFPServiceAction@mmm.com) pour obtenir le remplacement gratuit de vos sangles pour siège. Veuillez nous fournir le numéro de modèle et la date de fabrication lorsque vous communiquez avec nous. Lorsque vous aurez reçu vos sangles pour siège de remplacement, veuillez retirer les sangles pour siège originales et les mettre au rebut.

Distributeurs : Dès la réception du présent avis, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle en composant le 1800 387-7484 (ext.5908) ou en envoyant un courriel à

3M Protection contre les chutes 260, boul. Export  
Mississauga (Ontario) L5S 1Y9  
1 800 387-7484



## **Avis d'alerte sur la qualité – Sangle pour siège de certains Harnais ExoFit<sup>MC</sup>**

### **MESURES À PRENDRE**

**Affecte uniquement certains Harnais ExoFit<sup>MC</sup> qui ont été fabriqués entre le mois de juin 2017 et la fin du mois de mai 2018**

[3MCAFPServiceAction@mmm.com](mailto:3MCAFPServiceAction@mmm.com) pour obtenir une liste des harnais dotés de sangles pour siège qui vous ont été vendus et qui portent les numéros de lot affectés. Si vous avez des pièces concernées en stock, vous devriez les renvoyer à 3M Protection contre les chutes pour obtenir des pièces de remplacement. Veuillez transférer cet avis à tous vos clients qui ont acheté les produits touchés et offrez-leur toute l'aide nécessaire pour accomplir le processus.

3M demeure engagée à fournir à ses clients des produits et des services de qualité supérieure. Veuillez nous excuser pour les inconvénients que cette situation pourrait vous causer. Nous vous remercions de l'intérêt soutenu que vous manifestez à l'égard de produits et services pour la protection contre les chutes de 3M.

Mardi 6 novembre 2018